Caro consumidor, ficamos muito satisfeitos por você ter escolhido um produto da linha **MULTITOC**. É para nós, motivo de orgulho a sua preferência.
O aparelho DC / MF é um telefone produzido com alta tecnologia procurando atender suas expectativas e aprimorar a qualidade nas comunicações.

I - INSTALAÇÃO
Recomendações para instalar seu aparelho:
- Instale em tomada padrão para telefone.
- Evite lugar com calor e umidade excessiva.
- Não use produtos de limpeza ou abrasivos (álcool, acetona, éter, etc.) estes produtos podem danificar seu telefone, use somente uma flanela enxuta ou umedecida em água.

II - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO
- Teclas para as funções FLASH, PT, REDIAL, * e #.
- Campainha eletrônica com volume ajustável através de chave, localiza-se na parte inferior do aparelho com indicação de máximo (MÁX.) e mínimo (MIN.) .
- Chave de seleção do modo de sinalização da linha localizada na parte de baixo do aparelho com as posições P (pulso) e T (tom). É importante você saber que a Companhia Telefônica oferece dois modos de sinalização de linha: decádica (pulso) e multifrequencial (tom). Esta chave define o modo de sinalização em que o telefone deverá operar. Se a sinalização for decádica, direcione a chave para a posição P, se for multifrequencial para a posição T.
Como você pode identificar o tipo de sinalização da sua linha telefônica?
Faça uma ligação com a chave na posição T (tom), se houver um bom funcionamento deixe-a nesta posição, você será beneficiado com uma discagem mais rápida, além de uma série de outras facilidades que a Companhia Telefônica oferece (para maiores informações faça contato com a Companhia Telefônica de seu Estado). Se a ligação não for completada com êxito deixe a chave na posição P (pulso).
- Compatível com a Rede de Telecomunicações, Central de tipo CPA (Controle por Programa Armazenado) e centrais PABX.
- Rediscagem do último número chamado.
- Teclado decádico e multifrequencial.

III - OPERAÇÃO - TECLAS
FLASH - Esta tecla quando pressionada ocasiona uma pequena interrupção em linhas multifrequenciais e pode ser usada em duas situações:
- para a programação e utilização de serviços oferecidos pela Companhia Telefônica (facilidades CPA);
- se o telefone estiver ligado a uma central telefônica a tecla será usada em facilidades oferecidas pelo PABX.
REDIAL - Rediscagem do último número: seu aparelho redisca automaticamente o último número utilizado por você, obedecendo o limite máximo de cinquenta e cinco dígitos.
P/T - Esta tecla altera o tipo de discagem do seu aparelho. Se estiver no modo de sinalização decádica, ao pressionar P/T você modifica a sinalização para multifrequencial, temporiariamente, até que recoloque o fone no gancho.

*** / #** - Estas teclas são utilizadas, quando o modo de sinalização da sua linha telefônica for multifrequencial, para programações de algumas facilidades que a central pública oferece.

Para o modelo Telefone Padrão DC / MF com chave:

Esta chave está localizada na lateral esquerda do aparelho telefônico, onde tem como função bloquear o teclado do mesmo, visando não permitir que os dígitos teclados sejam enviados à linha.

GARANTIA

Este produto possui 12 meses de garantia, contra defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da Nota Fiscal. Não estão incluídos os defeitos causados por agentes da natureza (raios, enchentes, etc.); mau uso do aparelho (quedas, pancadas, etc.); instalação inadequada (cabos em curto , falta de isolação, fuga C.A. 110v) e transporte inadequado (realizado pelo usuário).

Para sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados, estas são as condições deste Termo de Garantia.

Nome do cliente	Assinatura do cliente
Número da nota fiscal	Data da compra
Modelo	Número de série
Revendedor	

TEL TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA LTDA.
CNPJ: 69.054.930/0002-05 - Made in China
www.multitoc.com.br

Compromisso com o Planeta